

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Инструменты для монтажа

1. Ножовка длиной 500 мм и стусло, либо электрическая дисковая пила
2. Шлиф шкурка на тканевой основе № 80 или №100
3. Угольник
4. Малярный обивочный шнур
5. Уровень
6. Перфоратор или ударная дрель
7. Молоток
8. Шпатель (зубчатый и обыкновенный)
9. Рулетка

Расходные материалы для монтажа

Клей полиуретановый – применяется для склеивания стыков изделий и для монтажа декора на любые основания, кирпич, бетон, дерево, штукатурка, керамогранит, алюминий, металл, пластик, стекло и т.д. SOUDATHERM, SOUDABOND EAZY, INSTA STIK, illbruck PU 010, Ceresit СТ84. Клея продается в баллонах как пена монтажная, и наносится при помощи профессионального пистолета.

Клея цементные для теплоизоляции – применяются для монтажа декора на бетонные, кирпичные, деревянные и оштукатуренные поверхности. Продаются в мешках, разводятся водой, и наносятся при помощи зубчатого шпателя. Например Церезит СТ-85, ЕС-Теплоконтакт.

Шпатлевка для стыков – наша шпатлевка которой армированы изделия, либо любая доступная фасадная шпаклевка.

Технология монтажа

Технология монтажа изделий простая и зависит от основания здания и размера самих изделий, но подготовительные работы во всех случаях одинаковые. Следует обратить внимание, что установка карнизов производится до финишного нанесения декоративного покрытия на фасад здания, либо окраски фасада и до финишного шпаклевания откосов.

Подготовка основания

1. Поверхность стены должна быть чистая, без пыли, жира, воска, влаги. Старая поверхность должна быть очищена от рыхлой штукатурки и краски.
2. Промерить фасад здания уровнем и отвесом на предмет неровностей. В случае перепада толщины более чем на 1 см выровняться неровности грубой штукатуркой.
3. Произвести разметку на фасаде обивочным шнуром горизонтальные и вертикальные линии мест крепления молдингов и карнизов. При необходимости можно натянуть веревку, по которой постоянно контролировать уровень.
4. Прогрунтовать стены фасадной грунтовкой, для улучшения сцепления клея с основанием.

Установка изделий на цементный клей

1. Декоративные профиль предварительно замерить, отмерить линии среза при помощи угольника. По отмеченным линиям произвести разрез ручной или дисковой пилой.
2. При помощи зубчатого шпателя нанести монтажный клей на тыльную сторону профиля.
3. Приклеить профиль к стене и проверить уровнем ровность приклейки, зафиксировать элемент до полного высыхания клея гвоздиками, которые потом удалятся.
4. Места соединения (стыки) заполняются полиуретановым клеем, а затем шпаклюются шпатлевкой фасадной шпаклевкой, после высыхания стыки отшлифовать.
5. Места примыкания изделий к стене дополнительно герметизируются фасадным герметиком либо фасадной шпаклевкой.
6. Окраску можно производить через трое суток после полного высыхания декора
7. Для предотвращения появления трещин на стыках рекомендуем наносить на стыки декора эластичное